

just kitchen

MESCOLIX

automatic electric stirrer



Manuale di istruzioni



Art. 860

Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente il manuale di istruzioni e conservarlo per consultazioni future.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso per il quale è stato concepito e nel modo indicato in questo manuale.

Prima dell'utilizzo assicurarsi che l'apparecchio si presenti integro e senza visibili danni.

In caso di guasto non tentare di riparare l'apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare **Macom**.

Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, etc...) o incustodito alla presenza dei bambini.

Non immergere **Mescolix** in acqua o altri liquidi e non tentare di smontare o modificare il prodotto.

Dopo l'uso riporlo in luogo sicuro.

Attenzione

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato dai bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti a suo uso da una persona responsabile della loro sicurezza.

I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi: la pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Tenerli fuori dalla portata di bambini e neonati, un sacchetto non è un giocattolo.

DESCRIZIONE PRODOTTO



Attenzione: Al momento del primo utilizzo del prodotto, si consiglia di lavare la pala, l'astina, la cuffia e la rete. I pezzi possono essere detersi a mano o in lavastoviglie. Esclusa la rete che può essere lavata solo a mano. Per smontare la pala che è formata da due parti, estrarre completamente la parte estensibile.

ISTRUZIONI PER L'USO E MONTAGGIO

Per iniziare a usare Mescolix, munirsi di quattro batterie alcaline di tipo AA e togliere la cuffia di protezione alla base del corpo motore (prendere la base della cuffia di protezione in corrispondenza del segno in rilievo e tirare fino all'estrazione).



Premere a fondo e contemporaneamente i due bottoni alla base del coperchio batterie e tirare verso l'alto. (Vedi foto A).

Inserire le quattro batterie alcaline facendo attenzione al senso di polarità stampato sui fianchi del porta batterie (Vedi foto B).

È possibile utilizzare anche batterie ricaricabili, ma in questo caso la pala ruoterà più lentamente per via della minore tensione fornita da tali batterie.



Foto A



Foto B

Richiudere il coperchio facendo attenzione: vi è un solo senso di incastro possibile e se il coperchio è montato nel verso opposto non è possibile chiuderlo. Reinserrire il corpo motore all'interno della cuffia di protezione. Per agevolare questa operazione si consiglia di porre la cuffia sul tavolo, di far uscire di 1 cm i tre bracci flessibili tenendo con una mano la zona rigata alla base del corpo motore e con l'altra ruotare in senso antiorario la parte superiore del motore, quindi inserire il motore sulla cuffia fino in fondo (Vedi le foto C e D).



Foto C



Foto D

Prendere l'astina e inserirne un'estremità nel foro della pala assicurandosi di spingerla fino in fondo, poi inserire l'altra estremità nell'apposito foro del corpo motore. (Vedi le foto E).

N.B. L'asta entra nel foro con un leggero sforzo per i primi 2 cm, poi è libera di scorrere. Questo permette ad essa di autoregolarsi in altezza, ma di restare unita al motore durante le manovre. Unire le due parti della pala, facendole scorrere una dentro l'altra.

ATTENZIONE: montare la parte estensibile con il lato dentellato verso l'alto. La parte liscia deve appoggiare sul fondo della pentola. (Vedi le foto F).



Foto E



Foto F

Il vostro Mescolix è ora pronto all'uso.

Per iniziare a cucinare estendere la parte estensibile della pala per adattarla al diametro interno della vostra pentola. La parte estensibile deve restare distante 2-3 millimetri dal diametro interno per consentire una corretta rotazione della pala.

Per posizionarlo sulla pentola, tenere con una mano la cuffia di protezione e con l'altra ruotare in senso antiorario la parte superiore del motore, permettendo la fuoriuscita dei tre ganci fino a che essi superino il diametro esterno della pentola (Vedi foto G).

Appoggiare dolcemente i bracci al bordo della pentola e ruotare in senso orario la parte superiore del motore (tenendolo sempre dalla cuffia). Assecondare il movimento di chiusura dei bracci e Mescolix si centererà sulla pentola. (Vedi foto H).

Verificare che i tre ganci siano in posizione verticale e ben aderenti al bordo della pentola per ottenerne il corretto ancoraggio, in caso contrario allontanarli di qualche millimetro dal bordo e ritentare il posizionamento.

Attenzione: quando i bracci hanno raggiunto il massimo allungamento possibile, si sentirà una tensione. Non forzare oltre tale limite.



Foto G



Foto H

Avviare il motore premendo l'interruttore ON/OFF sopra il coperchio e aggiungere il cibo e i condimenti desiderati.

Ultimato l'utilizzo, spegnere Mescolix, e prima di rimuoverlo dalla pentola pulire i tre bracci flessibili con un panno asciutto per eliminare eventuali tracce di cibo e di condensa. Per la corretta rimozione del prodotto dalla pentola, tenere la cuffia di protezione con una mano

e con l'altra ruotare la parte superiore in senso antiorario: in questo modo i tre ganci si allontanano dal bordo e si può sollevare il motore a cui resterà vincolata la pala.

Lasciare riposare per almeno 10-15 minuti prima di un nuovo utilizzo.

Attenzione: la macchina non è ermetica. Evitare che cibi o liquidi cadano sul corpo del mescolatore. Se ciò dovesse accadere, fermare subito il motore e rimuoverlo dalla pentola, dopodiché asciugare e pulire le parti esterne. Assicurarsi che non vi siano liquidi all'interno del vano batterie.

Utilizzo con retina para schizzi

Il prodotto può essere utilizzato anche con la retina fornita nella confezione, utile per evitare la fuoriuscita di schizzi durante la cottura.

N.B. La retina appena estratta dalla confezione non resta in piano, si consiglia di stenderla su un piano per circa 12 ore.

Particolarmente adatta per le passate di pomodoro.

La retina va usata con pentole di diametro 18 o 20 cm.

Porre la cuffia sul tavolo, inserire il foro centrale della rete sulla cuffia di protezione. (Vedi foto I).

Attenzione: è necessario che i tagli praticati alle estremità della retina siano nella stessa direzione dei tagli sulla cuffia di protezione. Qualora così non fosse, capovolgere la retina.



Foto I

Far uscire di 1 cm i tre bracci flessibili tenendo con una mano la zona rigata alla base del corpo motore e con l'altra ruotare in senso antiorario la parte superiore del corpo motore, quindi inserirlo sulla cuffia fino in fondo (Vedi foto L e M).



Foto L



Foto M

Prendere l'astina e inserirne un'estremità nel foro della pala assicurandosi di spingerla fino in fondo, poi inserire l'altra estremità nell'apposito foro del corpo motore.

Per posizionare Mescolix sulla pentola, tenere con una mano la cuffia di protezione e con l'altra ruotare in senso antiorario la parte superiore del motore, permettendo la fuoriuscita dei tre ganci fino a che essi superino il diametro esterno della pentola (Vedi foto N). Infine ruotare in senso orario la parte superiore del motore in modo da far aderire i ganci al bordo della pentola trattenendo così la retina (Vedi foto O).



Foto N



Foto O

Verificare che la retina e i ganci siano ben posizionati, se non lo sono correggere con la mano.

Prodotto per uso non professionale. Utilizzo continuo per non più di 30-40 minuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

È possibile lavare a mano o in lavastoviglie l'asta, la pala, la cuffia di protezione, esclusa la rete che può essere lavata solo a mano.

Questi elementi possono essere rimontati solo quando completamente asciutti.

Attenzione: i bracci devono rimanere sempre puliti e asciutti per poter scorrere agevolmente. Per la loro detersione non usare spugne intrise d'acqua e non immergere Mescolix in alcun liquido.

Estendere i bracci e bloccare il riavvolgimento tenendo il Mescolix con una mano come mostrato nella foto Q.

Con un panno o carta da cucina pulire e asciugare i tre bracci flessibili, partendo sempre dal motore verso l'esterno per non danneggiarli. Per assicurare una perfetta pulizia, si suggerisce di estrarre i bracci una seconda volta e quindi ripetere l'operazione.



Foto P



Foto Q

Terminata la pulizia non lasciare il prodotto montato su pentole. Quando non utilizzato i tre bracci flessibili devono rientrare completamente.

Adatto per risotti, budini, creme in genere, purè, zuppe, soffritti, marmellate, besciamella, etc..

Non adatto per polenta.

Adatto per pentole da 16 a 24 cm di diametro e con altezza interna da 7 a 13 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzionamento: **4 batterie AA** (non incluse)

Durata delle batterie: da **15 a 20** ore

Voltaggio: **6V**

Dimensioni: **ø 50 x H 100 mm**

Peso: **180 gr** (senza batterie)

Colore: **bianco e grigio**

GARANZIA CONVENZIONALE

Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. L'acquirente per usufruire della garanzia dovrà contattare il Numero **02 33 10 76 56** o l'indirizzo email **info@macomsrl.it** e fornire a **Macom S.r.l.** lo scontrino o altro documento fiscale rilasciato al momento dell'acquisto medesimo. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da **Macom S.r.l.** o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.



Il prodotto è adatto al contatto con alimenti.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it