

ENJOY  RELAX[®]

TURBO BLADELESS
CERAMIC HEATER
bladeless heater



Manuale di istruzioni



MACOM[®]

Art. 929



ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO E SICURO
Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto e conservarle per ulteriori consultazioni per tutta la vita del prodotto, esse infatti forniscono indicazioni importanti per quanto riguarda la funzionalità e la sicurezza nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione del prodotto.

Precauzioni

Quando si usano apparecchiature elettriche è importante rispettare alcune precauzioni fondamentali fra cui le seguenti per ridurre il rischio di incendio, shock elettrici o lesioni:

- Assicurarci che il voltaggio elettrico indicato sull'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato; scollegarlo dalla presa elettrica dopo ogni uso o prima di pulirlo.
- E' necessaria massima attenzione quando si utilizza l'apparecchio in presenza di bambini; questo apparecchio non è un giocattolo. Si consiglia di posizionarlo lontano dalla loro portata.
- Utilizzare l'apparecchio solo come raccomandato in questo manuale. Non utilizzarlo per scopi diversi.
- Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati o se l'apparecchio stesso risulta difettoso. In caso di guasto non tentare di riparare l'apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare Macom.
- Non tirare il cavo, non trasportare l'apparecchio afferrandolo dal cavo. Non chiudere il cavo tra le porte e non avvolgerlo su oggetti taglienti o spigoli vivi.
- Per scollegare l'apparecchio, disinserire la spina di alimentazione dalla presa elettrica. Non tirare il cavo.
- Questo apparecchio è destinato **unicamente ad uso domestico**.
- Prima di procedere con la pulizia spegnere l'apparecchio e disinserire la spina.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti in cui siano presenti liquidi o gas infiammabili tra cui vernici, benzina, solventi ecc..
- Il cavo di alimentazione non deve essere posizionato sotto tappeti e/o passatoie, al fine di evitare che possa essere danneggiato o che surriscaldandosi possa creare un pericolo di incendio.
- Per prevenire scosse elettriche o folgorazioni tenere l'unità asciutta.
- Spegnere e disinserire la spina quando l'apparecchio non è in uso o se lo si vuole spostare.
- Non inserire oggetti nelle bocchette mentre l'unità è in funzione.
- Non inserire le dita della mano nelle bocchette quando l'apparecchio è in funzione.
- Per evitare bruciature utilizzare l'apposita maniglia per spostare l'apparecchio.
- Al fine di evitare rischi di incendio, non coprire l'unità con carta, cartone, plastica, fogli metallici o altro materiale infiammabile, quando è in funzione. Tenere l'unità lontana da fonti di calore.

- Mobili, cuscini e tessuti devono essere ad almeno 50 cm di distanza dall'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio in strutture agricole in prossimità di polli o altri animali.
- Collocare l'apparecchio su una superficie piana (pavimento).
- Non utilizzare in spazi esterni. Solo ad uso interno.
- Non posizionare alcun oggetto sull'apparecchio. Non coprire la griglia posteriore del filtro aria del ventilatore mentre è in uso.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi come bagni, lavanderie, piscine e vasca idromassaggio; pericolo di folgorazione.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di una finestra aperta, in caso di mal tempo la pioggia può creare un pericolo elettrico.
- Non usare sostanze quali petrolio, solventi ecc. per pulire il rivestimento esterno. In caso di sporcizia leggera rimuovere con un panno umido. In caso di segni di sporco grasso usare un detergente neutro su un panno umido e rimuovere lo sporco.
- Non utilizzare l'apparecchio a seguito di malfunzionamento. Contattare Macom.
- Non utilizzare l'apparecchio per altri usi rispetto a quelli previsti.
- Tenere i bambini lontani dalla griglia di ventilazione quando in attività.
- Tenere il cavo lontano da oggetti appuntiti o da fonti di calore.
- Non pulire con oggetti metallici. Possono graffiare la superficie o provocare folgorazione.
- Non pulire l'apparecchio con liquidi infiammabili.
- Evitare di condividere la presa elettrica con altri dispositivi tramite prese multiple.
- Per disconnettere l'apparecchio premere il pulsante OFF e poi rimuovere la spina dalla presa.
- Non utilizzare contemporaneamente per il telecomando batterie nuove e usate.
- Estrarre le batterie dal telecomando quando non viene utilizzato per lungo periodo.
- Attenzione: un utilizzo non corretto può danneggiare l'apparecchio e/o arrecare lesioni.

Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età superiore agli 8 anni o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, purchè siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Attenzione

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato dai bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Bocchette Exclusive
Heat Channels™

Pannello comandi
EZTouch Controls™

Base oscillante



Vano porta telecomando

Alloggio filtro aria
con sistema EZClick™

Cavo di alimentazione



Griglia di protezione
filtro aria



PANNELLO DI CONTROLLO

Il pannello di controllo del telecomando riporta le stesse funzioni del pannello di controllo dell'unità EZTouch Controls™.

Si raccomanda di inserire 2 batterie di tipo AAA rispettandone la giusta polarità. Non utilizzare batterie usate insieme a batterie nuove.



ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Estrarre l'unità dall'imballaggio e collocarla sul pavimento.

Inserire la spina, (assicurarsi che sia ben inserita, le oscillazioni potrebbero farla uscire dalla presa). Sul display si accende una luce rossa.

Accensione/spengimento (⏻): (acceso/spento) premere una volta il pulsante per avviare il funzionamento dell'apparecchio. L'apparecchio si accende in modalità "HI" temperatura alta per impostazione predefinita.

Per spegnere l'apparecchio premere nuovamente il pulsante (⏻).

Modalità calore HI/LO (⬆️/⬆️): permette di selezionare l'intensità di calore.

HI, temperatura alta, impostazione predefinita.

LO, temperatura bassa, per selezionarla premere nuovamente il tasto.

Il pannello LCD indicata la modalità di calore scelta.

Oscillazione (🔄): attiva la funzione oscillazione, se si desidera arrestarla premere nuovamente tale tasto. È possibile fermare l'apparecchio nella posizione desiderata.

Timer (🕒): consente di impostare l'intervallo di tempo di riscaldamento al termine del quale l'apparecchio si spegnerà automaticamente. L'apparecchio è programmabile da 1 a 8 ore. Premendo il tasto timer è possibile programmare l'intervallo di tempo a step di 1 ora. Il lampeggio della scelta da 1h a 8h effettuata sul pannello LCD indica che la funzione è attiva. Al termine del lampeggio sul display comparirà la temperatura corrente e il simbolo (🕒).

Termostato automatico (⬆️/⬆️): premendo questi tasti si attiva il controllo automatico del termostato che consente all'apparecchio di spegnersi una volta raggiunta la temperatura desiderata. È possibile modificare la temperatura impostata (da 4 a 32 °C) premendo nuovamente i tasti (⬆️/⬆️). Sul display apparirà lampeggiando la temperatura impostata, dopo alcuni secondi l'apparecchio visualizzerà la temperatura ambientale e il simbolo del termostato automatico (Ⓐ).

Nota: dopo circa 10 secondi la luminosità del display LCD si riduce del 40%, per ritornare alla luminosità originale al tocco di un qualsiasi pulsante.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia della griglia e del filtro

1. Spegnerne l'apparecchio. Rimuovere la spina dalla presa.
2. Premere il pulsante con sistema EZClick™ per sganciare la griglia di protezione. Pulire il filtro con aspirapolvere e utilizzare uno spazzolino morbido per eliminare eventuale sporco non aspirato. Se necessario pulire il filtro ogni 2 settimane. Si consiglia di pulire il filtro al termine della stagione.
3. Pulire la griglia con un detergente neutro e una spazzola morbida.
4. Assicurarsi che la griglia sia completamente asciutta prima di installarla nuovamente.

Pulizia esterna dell'apparecchio

1. Spegnerne l'apparecchio. Rimuovere la spina dalla presa.
2. Pulire con un panno pulito leggermente umido. Asciugare accuratamente.

Per pulire non utilizzare mai alcool o solventi.

NOTA: Non bagnare il pannello di controllo.

SUGGERIMENTI

Se l'apparecchio non funziona

Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente ad una presa elettrica funzionante.

Se l'apparecchio si spegne

Controllare l'impostazione della temperatura, potrebbe aver raggiunto la temperatura desiderata.

Se l'apparecchio si accende e si spegne continuamente

L'apparecchio può necessitare di pulizia. Vedi sezione.

SICUREZZA

Questo apparecchio è stato progettato per spegnersi automaticamente per prevenire un eventuale surriscaldamento.

In tal caso scollegare l'apparecchio e attendere almeno 10 minuti per farlo raffreddare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello: **TURBO BLADELESS CERAMIC HEATER**

Voltaggio/Frequenza: **220/240V - 50/60 Hz**

Potenza: **1500W**

Dimensioni: **L21 x P24 x H69** cm

Telecomando: **funziona con 2 batterie di tipo AAA** non incluse.

GARANZIA CONVENZIONALE

Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da **Macom S.r.l.** o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it