

PROFESSIONAL PIZZA OVEN

high performance electric oven



Manuale di istruzioni





ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO E SICURO

Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto e conservarle per ulteriori consultazioni per tutta la vita del prodotto. Esse infatti forniscono indicazioni importanti per quanto riguarda la funzionalità e la sicurezza nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione del prodotto.

Precauzioni

Quando si usano apparecchiature elettriche è importante rispettare alcune precauzioni fondamentali, fra cui le seguenti, per ridurre il rischio di incendio, shock elettrici o lesioni:

- Rimuovere ed eliminare in modo sicuro qualsiasi materiale di imballaggio ed etichette informative prima di utilizzare il forno pizza per la prima volta.
- Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato; scollegarlo dalla presa elettrica dopo ogni uso o prima di eseguirne la pulizia.
- È necessaria massima attenzione quando si utilizza l'apparecchio in presenza di bambini; questo apparecchio non è un giocattolo. Si consiglia di posizionarlo lontano dalla loro portata.
- Questo apparecchio è destinato unicamente ad uso domestico.
- Utilizzare l'apparecchio solo come raccomandato in questo manuale. Non utilizzarlo per scopi diversi.
- Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o se l'apparecchio stesso risulta essere difettoso. In caso di guasto non tentare di riparare l'apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare MACOM.
- Non maneggiare l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina, con le mani bagnate.
- Non immergere il cavo, la spina o l'apparecchio in acqua (o altri liquidi).
- Non tirare il cavo di alimentazione, non trasportare l'apparecchio afferrandolo dal cavo. Non chiudere il cavo di alimentazione tra le porte e non avvolgerlo su oggetti taglienti o spigoli vivi.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione penda dal bordo di un tavolo o bancone, non tocchi superfici calde o si annodi.

- Per scollegare l'apparecchio, disinserire la spina dalla presa elettrica. Non tirare il cavo di alimentazione.
- Prima di procedere con la pulizia o se l'apparecchio deve essere spostato, spegnerlo, aspettare che si sia completamente raffreddato e poi disinserire la spina dalla presa elettrica.
- Utilizzare l'apparecchio su una superficie piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore, fiamme o materiali infiammabili.
- Per prevenire scosse elettriche o folgorazioni tenere l'unità asciutta.
- Al fine di evitare rischi di incendio, non coprire l'unità con carta, cartone, plastica, fogli metallici o altro materiale infiammabile, quando è in funzione. Tenere l'unità lontana da fonti di calore.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a letti, cuscini, coperte e tessuti e tendaggi. Pericolo di incendio.
- Non utilizzare in spazi esterni. Solo ad uso interno.
- Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio. Non appoggiare alcun oggetto alla finestra di ispezione.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di una finestra aperta, in caso di mal tempo la pioggia potrebbe creare un pericolo elettrico.
- Non utilizzare l'apparecchio su (o vicino a) un fornello a gas o elettrico caldo, o su una qualsiasi superficie riscaldata.
- Durante e dopo il funzionamento non toccare le superfici calde.
- Assicurarsi di lasciare sempre uno spazio di almeno 15 cm intorno all'apparecchio.
- Per evitare ustioni, prestare estrema attenzione ogni volta che si inserisce o si estrae la pizza dall'apparecchio.
- Per evitare qualsiasi contatto diretto con le superfici calde utilizzare sempre la pala per pizza in dotazione quando si inserisce o si estrae la pizza.
- Non utilizzare accessori non forniti con questo apparecchio.
- Non inserire alimenti di grandi dimensioni in quanto potrebbero creare incendi o scosse elettriche.
- Non pulire con spugnette metalliche, alcune parti potrebbero staccarsi e toccare parti elettriche creando un rischio di scossa elettrica.
- Non usare sostanze quali petrolio, solventi ecc. per pulire il rivestimento esterno.

- Controllare periodicamente la spina e il cavo di alimentazione. Non utilizzare l'apparecchio a seguito di malfunzionamento. Contattare Macom.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da oggetti appuntiti o da fonti di calore.
- Non condividere la presa con altri apparecchi elettrici per evitare il sovraccarico di corrente e prevenire incendi che ne possono derivare.
- **Attenzione:** un utilizzo non corretto può danneggiare l'apparecchio e/o arrecare lesioni.
- Questo apparecchio è dotato di cavo di alimentazione e di spina con messa a terra. L'apparecchio deve essere utilizzato con una presa a tre fori con messa a terra. In caso di corto circuito la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche.
- Non tagliare o rimuovere in nessun caso il terzo polo del cavo di alimentazione.
- Si sconsiglia l'utilizzo di prolunghe elettriche.



ATTENZIONE: NON coprire l'apparecchio per evitare il surriscaldamento ed evitare incidenti.

Attenzione

I bambini sotto i 3 anni devono essere tenuti lontani se non debitamente supervisionati.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni devono poter solo accendere/spegnere l'apparecchio a condizione che, sotto supervisione, questo sia stato collocato nella sua posizione di funzionamento normale, che siano state loro impartite istruzioni su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e ne siano stati compresi i rischi. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono poter collegare la spina, regolare il funzionamento o pulire l'apparecchio o fare manutenzione su di esso.

ATTENZIONE: Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di bambini e persone vulnerabili.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

DESCRIZIONE PRODOTTO

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

Vista frontale



Vista laterale



Vista posteriore



PANNELLO COMANDI



- A. Spia funzione Home made pizza
- B. Pulsante temperatura resistenza inferiore
- C. Pulsante temperatura resistenza superiore
- D. Display
- E. Pulsante per aumentare temperatura/tempo
- F. Pulsante per diminuire temperatura/tempo
- J. Pulsante timer
- K. Pulsante Start preriscaldamento/count down
- L. Pulsante On/Off

ISTRUZIONI PER L'USO:

1.  On/Off: inserire la spina nella presa di corrente, si accenderà il pulsante  e il forno emetterà un “bip”. Premere il pulsante  per accendere il forno, entrerà in modalità standby. Per spegnerlo, premerlo di nuovo.
2.  Temperatura resistenza superiore: dopo avere acceso il forno, premere il pulsante , la temperatura preimpostata della resistenza superiore (400°) inizierà a lampeggiare. Con il pulsante  si può diminuire la temperatura (MIN 80°). Con il pulsante  si può aumentarla (MAX 400°).
3.  Temperatura resistenza inferiore: dopo avere acceso il forno, premere il pulsante , la temperatura preimpostata della resistenza inferiore (400°) inizierà a lampeggiare. Con il pulsante  si può diminuire la temperatura (MIN 80°). Con il pulsante  si può aumentarla (MAX 400°).
4. **TIMER** Timer: dopo avere acceso il forno, premere il pulsante **TIMER** e il tempo di cottura preimpostato (2 minuti) inizierà a lampeggiare. Premere il pulsante  per aumentare il tempo (MAX 60 minuti), premere il pulsante  per diminuirlo. (MIN 1 minuto).
5. **START** Preriscaldamento/timer cottura: Dopo avere acceso il forno premere start **START**, il forno inizierà a preriscaldarsi. Durante il periodo di preriscaldamento, la temperatura sul display lampeggerà. Una volta completato il processo di preriscaldamento, la temperatura sarà fissa sul display e si ripeterà per 3 volte un “BIP”.

Utilizzare l'apposita pala per adagiare la pizza sul piano in pietra, chiudere il coperchio e premere una volta ancora start **START**.

Sul display inizierà il count down al termine del quale potrete estrarre la vostra pizza pronta.

N.B.

È necessario inserire la pizza all'interno del forno solamente una volta terminato il preriscaldamento di esso.

Il tempo di cottura e la temperatura possono essere modificati a seconda delle caratteristiche della pizza.

Dopo aver utilizzato il forno a 400° per cucinare la vostra pizza fatta in casa, nel caso lo vogliate utilizzare per cuocere una pizza surgelata o precotta lasciare raffreddare il forno da spento e poi impostare nuovamente temperatura e tempo desiderato.

Il forno pizza diventa molto caldo durante il funzionamento.

Dopo avere terminato l'utilizzo aprire lo sportello per un più veloce raffreddamento dell'apparecchio.

Per pulire l'interno e il piano in pietra, togliere la spina e aspettare che il forno sia totalmente raffreddato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Spegnere l'apparecchio e rimuovere la spina dalla presa di corrente.

Attendere che si sia raffreddato.

Per pulire l'esterno dell'apparecchio utilizzare un panno pulito morbido e leggermente umido (non bagnato). Se necessario aggiungere pochissimo detergente neutro. Asciugare accuratamente.

Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.

Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o in altri liquidi.

Se non utilizzato per un lungo periodo, riporre l'apparecchio in un luogo asciutto e ventilato al fine di evitare che le polveri possano penetrare all'interno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 220-240V ~ 50/60Hz

Potenza: 1700W

Dimensioni: L47,6xP43,2xH27,8 cm

Colore: acciaio e nero

Pietra refrattaria: 32x32 cm

Peso: 10,800 kg (inclusa pietra)

GARANZIA CONVENZIONALE

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - “Codice del Consumo” - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da **Macom S.r.l.** o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it